

TABELA LITRAŻOWANIA ZBIORNIKA JFC2500 DUO

Dla celów np. okresowej inwentaryzacji aktualnej ilości paliwa w zbiorniku, zamieszczono poniżej tabelę litrażowania urządzenia:

Zbiornik JFC 2500DUO	
Wysokość [mm]	Pojemność[mm]*
1600	2550
1550	2500
1400	2380
1300	2200
1200	2030
1100	1880
1000	1690
900	1515
800	1350
700	1200
600	1020
500	840
400	670
300	510
200	320
100	130

*Wartości przybliżone

UWAGI:

Dane w tabeli są obarczone błędem wynikającym z rozszerzalności cieplnej polietylenu, z którego wykonane są zbiorniki. Biorąc pod uwagę zanieczyszczenia, które z czasem mogą się gromadzić na dnie zbiornika, króciec ssawny został umieszczony kilka centymetrów nad dnem, aby osady nie były zasysane do pompy. Wiąże się to z powstaniem tzw. martwej strefy, stanowiącej objętość ok. 100 L paliwa, która jest retencjonowana w zbiorniku.